- 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社〒550 大阪市西区千代崎3-2-95 章大阪06(586)3200 南部支社〒590 堺市住吉橋町2-2-19 章 堺 0722(38)113 東部支社〒578東大阪市稲葉2-3-17 公河内0729(62)113 京 都 支 社 504 京都市中京区 鳥丸御池梅屋町358 ☎ 京 都 075(231)815 奈良支社〒631 奈 泉 市 学 園 北 2 - 4 - 1 ☎ 奈良0742(44)1111 和歌山支社中640 和 耿 山 市 本 町 1 - 5 四和歌山0734(31)2481 臺岡支柱〒668 豊岡市三坂町6-57 ☎豊岡0796(23)2221 彦根支社〒522 彦根市大東町12-11 香彦根0749(22)3|31 ***・カスヒルマ541 大阪市中央区平野町4-1-2 章大阪06(202)2221

大阪ガス株式会社

ガス風呂釜(セントラル給湯機能付き)

屋外設置型 屋内設置型

31-580/581/582/583/584型 31-585型

型式 GJ-24T3R-C GJ-24T3T-C





取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い上げの販売店 にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス風呂釜〈セントラル給湯機能付〉を、お求めいただきましてありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

もくじ

■特長・機能の紹介	8
● 必ずお守りください	(
●各部のなまえと扱いかた	;
● 初めてお使いいただくときに]
● 使用方法	
● 凍結予防方法 ·····	
● 点検・お手入れ	8
・故障かな?と思ったら	2
●仕 様	3
	-

は記りの語句を含まれている。

● 給湯もふろ沸かしもこれ]台でOK/

パワフルな24号 給湯機とふろ釜を一体にした1台で2役のガス風呂釜です。

● ふたをしたまま自動お | 湯はり/

おふろは、ふたをしたまま、メーンコントローラまたは風呂コントローラのスイッチぼん/ 適温・適量のお湯はりができれば自動消火(ブザーでお知らせ)します。 台所からでもワンタッチで自動お湯はりができ


ます。



● 温度調節はワンタッチ/

湯かげん護節はお台所からワンタッチ/台所や 洗面所などで希望の設定温度が得られる電子コントロール式です。 (*設定温度は約38°C~約47°C,約80°C,約75°C)

(*設定温度は約38°□~約47°□,約60°□,約75°□) さらに優先スイッチを押すと治室で、お好みの 給湯・シャワー温度(約38°□~約47°□,約60°□, 約75°□)が得られます。



● 気泡で浴中マッサージ

お湯を気泡と共に噴射し、マッサージ気分。 温熱作用と気泡でマッサージされ、リフレッシュ気分が味わえます。

シャワーを浴びながら おふろが沸かせます。

それぞれ独立して運転する方式です。 シャワーと風呂追いだきの同時使用 が可能、しかも能力は24号。




以有特色的《活色的》

安全に正しくお使いいただくためにこの項は必ずお読みください。

●使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。 器具本体正面左下部にはってある銘板(ラベル) に表示のガスの種類およびガスグループ以外 では使用しないでください。



- ガスの種類には、都市ガスとしPガスとかあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。
- ●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

●使用電源についてのご注意

■この器具はA○100V、60Hz用です。お宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。

●器具の設置について

●器具の設置・工事は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社に依頼し安全な位置に正しく、設備してご使用ください。

●使用上のご注意

■火災予防

雙その他の可燃物から十分離れている場所で使用してください。



- ●器臭のそばに燃えやすいもの(紙、洗濯物、 揮発油など)を絶対においたり近づけたりし ないでください。
- 特に排気口は、洗濯物などで、おおわないでください。不完全燃焼や異常過熱の原因になります。



■過熱防止

●ふろがまと浴そうを接続している風呂アダプターを タオルなどでふさがないでください。

■やけどに注意

- ●使用中及び使用後はしばらくは、器具本体の排気口 やその周辺は無くなりますので手をふれないでくだ さい。
- シャワーなど使用後すぐに再度お使いになるときは、 手で湯温を確認してからお使いください。 (一瞬熱いお湯がでることがありますのでご注意く ださい。)

■用途について

●給湯・ふろのお湯はり・追いだき以外の用途には 使用しないでください。





迎到李天里(全国的

■市販の補助用具は

この器具の附属品・補助 用異以外は使用しないで ください。

■健浴剤・洗剤について

硫荑・酸・アルカリを含んだ健浴剤や洗剤は熱 交換器が腐食する原因になりますので、健浴剤 等のご注意文を十分ご参照ください。

■雷のときは

使用を中止し**電** 源プラグを抜い てください。



■飲用にお使いのとき

器内に長時間たまっていた水は、 飲用または調理に用いないでくだ さい。

●ガス事故防止

●ガス漏れに気づいたときは

- ●すぐに使用をやめて、ガス元栓を閉めお買い 上げの販売店、またはもよりの大阪ガス支社 にご連絡ください。 (検対に使用しないでください。)
- ●また絶対に火をつけたり、電源ブラグの抜き 差しや、近くの電気器具の「入・切」をしない でください。



●燃焼状態の確認

点火・消火のほか、使用中もときどき正常に燃焼していることを、メーンコントローラまたは 風呂コントローラの「燃焼表示。 」で確認して ください。

●使用後は

運転スイッチを切ってください。

●長時間使用されない時

コントローラの運転スイッチを「切」にし、ガス 元栓を閉めてください。 又、冬期には、凍結予防のための処置を行なっ てください。(P23~25参照)

●凍結についてのご注意

冬期は暖かい地方でも急な寒波のため、器具内の水が凍り器具が破損することがありますので器具 内の水が凍るおそれのあるときは、凍結を予防する処置を必ず行なってください。 (23~25ページの「凍結予防方法」の頃にしたかって処置をしてください。)

●使用中異常がおこったら


ご使用中にふだんと違った状態になったときや、地震・火災の場合すぐに使用をやめて適転スイッチを切り、ガスの元栓を閉めてください。 (28~30ページの「故障かな?と思ったら」の項にしたかって処置してください。)

● 停電がおこったら


- ●停電の時は給湯程を閉めてください。
- 再通電時は特刻表示が「 **GDD** 」になります。 現在時刻設定・ふろ予約時刻設定・給湯温度設定・ふろ温度設定を行なってからお使いくださ

学部的),在支达型UNDE


●器具本体



●メーンコントローラ




各部のなまえど扱うかた




◆メーンコントローラ・風呂コントローラで同じ呼称のスイッチ類はそれぞれ、はたらき 操作方法も共通です。

●画面表示(メーンコントローラ・風呂コントローラとも共通です。)



●上記画面表示は説明のため、全部表示したものです。 実際の運転のときは該当部分が表示されます。

初的在部间以及自民会自己



1 給水元栓を全開にする



2 給湯栓を開け、 水の出ることを確認し 閉める



3 ガス元栓を全開にする



■壁掛・据置設置の場合 電源プラグを屋外の コンセントに差し込む



■パイプシャフト設置の場合 分電盤のブレーカを

「入」にする



5 ポンプへ呼び水をする

この器具はボンブへ呼び水を自動的に行ないます。


「初めてお使いになるときおよび、凍結予 防のため水抜きを行なった後は必ず、浴 そうに水・湯がない状態で自動運転(15 ~16ページ参照)を行なってください。

- ●メーンコントローラの操作カバーを開けて行なってください。
- ●電源が「入」の状態で「 3 33 」が点滅します。
- 停電後の再通電時も「 COO 」が点滅します。
- ●運転スイッチ「入」「切」に関係なくセットできます。

1 時刻スイッチを押す

「午前 12:00 」が点滅します。





2 現在時刻を合わす

(例:現在時刻が、午後2時10分の場合) 「時」スイッチを押して「午後 2:00」 にします。次に分スイッチを押して 「午後 2:00」にします。








●「時」、「分」スイッチは、一度押すと各々 「時間、「分すつ変わります。押し続けると 運統して表示がかわります。

3 時刻スイッチを押す

- 時刻表示が点滅から点灯に変わり、時 計が動きはじめます。
- 時刻表示の右下の「・」が点滅します。





点滅

] 運転スイッチを押す

風呂コントローラ・メーンコントローラ のどちらかの運転スイッチを押す。



- ●結湯温度は、前回設定の温度を 表示します。
- 前回設定の温度が「75」の場合は、安全のため「42」が点灯します。

給湯温度切替スイッチを押して 2 温度を調節する

●必ず (基本) 表示を確認してから湿度の調節をします。
優先表示がされてないコントローラでは温度調節はできません。

〈メーンコントローラで調節する場合〉

●お好みの温度に調節します。

[メーンコントローラの WAR 表示が消えている時は] 風呂コントローラの優先スイッチを押します。

〈風呂コントローラで調節する場合〉

●お好みの温度に調節します。

[風呂コントローラの<mark>図元</mark>表示が消えているときは 風呂コントローラの優先スイッチを押します。

温度切替は約36℃~約47℃の間及び 約6℃、約75℃で開催で会ます。

- 給湯温度切替スイッチを押しつづけると、連続的に変わります。「80」から「75」は押しなおします。
- ■温度設定が「76」の場合、ブザーでお 知らせします。






③ 給湯栓を開ける

- ●給湯側の「♠」が表示し、お湯が出ます。
- OKモニター表示「!!!」が表示している場合は、一度給湯栓を閉め、しばらく待った後、開栓します。





4 給湯栓を閉める

●バーナが消火し、給温側の「♠」が 消えます。



燃焼用送風機は、パー ナ消火後約5分で停止 します。

ご注意

●自動お湯はり運転中に給湯を使用すると、温度は自動お湯はりで設定した温度になります。 また水圧などにより、出湯量が少なくなる場合があります。

●停電または、電源プラグを抜き差ししたあとに運転スイッチを入れると温度設定は「42」になります。

三川市(元の)がた

- 自動運転の機能・原理は17ページを参照してください。
- 浴そうの排水栓を閉じてください。
- ■浴そうにフタをしてください。

1 運転スイッチを押す

[風呂コントローラ・メーンコントローラの] どちらかの運転スイッチを押す。



- 給湯、ふろの温度表示は、前回 設定の湿度を表示します。
- 給湯側のお湯はり温度の表示 は、自動スイッチを押した後表示します。

風呂コントローラで

2 お湯はり水位を設定する

- ●水位スイッチを押し、適切な湯量になる数字にバー表示を合わせます。 「バー表示は水位スイッチを押すと」 上がっていき、5までくると下がっていきます。
- 右条の数字で一度運転し、水位が高い ときは小さな数字に、水位が低いとき は大きな数字に合わせて、翌日試して ください。



水位設定 目 盛	H寸法(m) 目 安			
5	#940			
•	約33			
3	#027			
•	約20			
1	約14			

ご注意

- ⇒洋風バスなどの浅い浴そうの場合、水位設定を高めにすると、お湯があふれることがあります。
- ●浴そうの形状や施工状態により お湯はり水位は多少変化します。






(一般的な設置例)

風呂コントローラで

3 ふろ温度を設定する

画切な温度に合わせます。 約35℃~約50℃の 間で調節できます。





点 火


4 自動スイッチを押す

- ●自動ランプが点灯し、自動運転に入ります。
- □Kモニター表示「III」が表示する場合、 自動スイッチを「切」にし、再度「入」 にします。

ご注意

- 給湯使用中に、「自動スイッチ」 を「入」にしたとき自動運転に ならない場合があります。 この場合給湯性を閉めますと、 自動運転中に、「△」が表示した
- ●自動運転中に、「⑥」が表示した り消えたりしますが異常ではあ りません。





消火

自動で使用の場合、設定した水位・温度になると自動的に消火します。 (「個部」が表示され、4時間、保温・たし湯を続けます。)

途中で消火したい場合または自動運転を止める場合は次の操作をします。

5 自動スイッチを押す

「協盟」表示と、自動ランプが消えます。




ご注意


- ■自動運転中は給湯温度の表示が、ふろ温度の表示と等しくなることがありますが異常ではありません。またこの時、給湯を使用しますと、ふろ温度表示の湯温になります。
- ●自動運転中に給湯同時使用の場合は、お湯はり時間は長くなります。
- お湯はり中(優先ランブ消灯中)は、給湯温度の調節はできません。 (給湯温度を調節する場合自動スイッチを「切」にしてください。)
- ●入浴時には、必ず浴そうの湯をかきまぜて湯温を確かめてください。
- ●停電時や、電源プラグを抜かれたときは、浴そうに水、湯がない状態で自動運転から行なってください。(正確な水位にするため。)
- ●自動運転中にオーバーフローより、水が出ることがありますが異常ではありません。
- 自動運転中や、給湯使用中、エアーを吸い込む音がしますが異常ではありません。
- ●自動運転中や追いだき時、浴そうの風呂アダプターよりエアーが出ることがありますが異常ではありません。

知っておきたいこと




自動運転の原理





●お湯はり時は、「給湯熱交換器」が働くため、コン トローラの「給湯温度」は「ふろ温度」に等しくな ります。



再び浴そうへ高温の湯を循環させます。

保温・たし湯運転中は

- ●温度検知は10分毎にポンプで循環して行ないます。
- ●自動運転は、設定した水位・温度に沸き上がってから4時間後に、自動的に停止します。(自動) ランプと「温泉表示が消えます。)

入浴時など湯がぬるくなったときの追いだきに使用します。

- 浴そうの風鳥アダプターより10km以上水が入っていることを確認してか ら操作してください。
- ●追いだきで使用の場合、設定したふろ温度より約20高い温度まで沸き 上げると自動的に停止します。



運転スイッチを押す

「風呂コントローラ・メーンコントローラ のどちらかの運転スイッチを押す。




◆ふろ温度は、前回設定 の温度を表示します。

風呂コントローラで 2 ふろ温度を設定する

約35℃~約50℃の間で調節できます。





3 追いだきスイッチを押す

追いだきランプが点灯し、ふろ側の「△」 が表示し追いだきをはじめます。

〇ドモニター表示「112」が表示する場合追いだき スイッチを「切」にし、再度「入」にします。





途中で消火したい場合

追いだきスイッチを押す

追いだきランプが消灯し、ふろ側の「♪」表示が消えます。



1 気泡スイッチを押す

●気泡ランプが点灯し、噴流口より気泡が出ます。

◆哺流口の角度を変えてお好みの位置にしてくだ さい。

します。

気泡ランプ



お好みの位置に調節 してください。



♥ 気泡運転は15分で自動的に停止

ご注意


- 浴そうの水位は、風呂アダプターの中心より 約10cm以上にしてください。
- 水位が満たないと作動しないときがあります。
- 器具への配管用空気パイプに強水がある場合 は、気泡の出るのが遅れたり、気泡量が少な い場合があります。


●「弱」■「ゆらぎ」気泡を使用の場合

/ 詳しくは別添の「快適気泡のおすすめ」 \ ▼参照してください。

2 気泡切替スイッチを押す

気泡が「強」から「暴」・「ゆらぎ」に切り替わります。





3 停止 気泡スイッチを押す

- 気泡ランプが消灯します。
- 次に気泡を使用する場合、前回使用された気泡になります。 ただし、停電および電源投入後は「強」から始まります。



気泡入浴についてのご注意

- 次の人はご使用をさけてください。
- 1.医師から入浴を禁じられている人 9 好産婦
- 3.お酒を飲んだ律
- 4.深酒や睡眠薬を使用された方
- 5.体力の弱った人(気分が悪くなったり、体調をくずすことがあります。)
- 気泡を目や耳に直接当てることはさけてください。(目や耳に炎症がおこることがあります。)
- 暗流を身体の同じ部分に当て続けないでください。(体質によりかゆみがでることがあります。)
- ■噴流口、フィルターを手足やタオルでふさがないでください。
- 気泡に当たる時間は5分程度(長くても1D~15分以内)にしてください。
- ショウブ、ゆず、薬草等を入れて入浴するのはさけてください。

一方可思想的主义的话

- ●ふろ予約時刻とは「お濁はり」または「沸き上げ」がほぼ完了する時刻をいいます。
- ●メーンコントローラの操作カバーを開けて行なってください。
- ●運転スイッチ「入」「切」に関係なくセットできます。
- 現在時期を合わせていないと、予約時刻はセットできません。

予約スイッチを押す

「午前 12:22 」と「(93%)」が点滅します。

予約時刻をそのまま(約15秒以 上) にしておきますと予約はセ ットされ自動的に現在時刻にも どります。







2 予約時刻を合わす

(例:予約時刻が、午後7時30分の場合) 「時」スイッチを押して「午後 7:00 」 にします。次に分スイッチを押して

「午後 7:30」にします。









●「時」、「分」スイッチは、一度押すと各々 | 胂助、| 分すつ変わります。押し続けると 連続して表示がかわります。

3 予約スイッチを押す

● 現在時刻に変わると同時に予約が ● 現在時刻に変わると同時に予約が ● 現在時刻に変わると同時に予約が ● 現在時刻に変わると同時に予約が













予約前に次のことを確認してください。

- 浴そうの排水栓を閉じてください。
- ◆浴そうにふたをしてください。
- 現在時刻を合わせてありますか。
- ●予約時間を合わせてありますか。

運転スイッチを押す

「風呂コントローラ・メーンコントローラ のどちらかの運転スイッチを押す。





2 予約運転スイッチを押す

- ●「四部」表示します。
- ●予約時刻近くになると運転を 始め「四部」が点滅します。



予約勝刻近くに なると点滅




- 予約運転スイッチを押すと、予約時刻に「お湯はり」または「沸き上げ」がほぼ 完了し、予約時刻までは保温を行ないます。
- ●途中で取り消す場合、次の操作をしてください。

3 予約運転スイッチを押す

●「①予町」が消えます。








予約運転とは


- 予約時刻に「お湯はり」をたは「沸き上げ」がほぼ完了することをいいます。
- ●予約時刻になると、ブザーでお知らせします。
- 予約運転設定中(器具が動きだすまでの間)は「自動」スイッチ、「追いだき」 スイッチを押してもスイッチは入りません。
- 予約運転設定中でも「給湯」は使用できます。 このような場合。「お湯はり」または「満き上げ」時刻が遅くなる場合があり ます。
- 予約時刻を忘れた場合は、予約スイッチを押すと確認できます。


是 计一种 的 一种

- 凍結すると器具や給湯配管が破損して、水漏れや、器具が異常をおこす危険性があります。
- 凍結予防ヒータ(次項参照)が内蔵されていますが、冷え込みが厳しいときは「方法2」または「方法3」で凍結防止を行なってください。









水抜き後の使用方法

次の順序で行なってください。

①xk抜き栓を閉める。

T ②11ページの「初めてお使いいただくとき に」に従ってお使いください。

凍結して水が出ない場合

のコントローラの運転スイッチを切る

77

◎ガス元栓を閉める

7

(国)給水元栓を閉める

豆

②給湯栓を開ける。

向水が出るまで待つ。

7

⑤凍結がとけたあと水漏れがないか確認し 使用を開始する。

配管・バルブの凍結防止

「方法3」または「凍結予防ヒータによる自動 保温」では、配管・バルブ類の凍結防止はでき ませんので、ご注意ください。

ご注意

- ●凍結したまま使用しないでください。
- 凍結による修理は保証期間内でも有

●点検・手入れの際のご注意

- ■点検・手入れの前には、必ずガス元栓を閉じ、運転スイッチを「切」にして器具が冷えてから行なって ください。
- ●器具の前板などは、はずさないでください。 (器具及びコントローラは絶対に分解しないでください。)

●点検

- 器具の上や近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものをおいていませんか?
- ●排気口や給気口をふさいでいませんか?

●お手入れの方法

●本体が汚れたとき

布または、スポンジに 台所用洗剤(中性洗剤)



●コントローラが汚れたときは

水をつけた布をかたく絞り、

軽くふき取る。






●浴そうフィルタのお手入れは

- (1) 浴そうフィルタにはゴミや湯あか等が付着し、そのままにしておくと目詰まりを起こし器具の異常 の原因になります。
- (2) 浴そうフィルタの掃除はつぎの要領で定期的に行なってください。

浴そうフィルタを取り 外す。





3 もとのように取り付



和国际是是

●給水側水ストレーナのお手入れは

つぎの要領で定期的に行なってください。

1 給水接続口にある水 ストレーナをはずす



2水ストレーナを洗う



3 水ストレーナをもとに もどす



●点検・お手入れ後の確認

● 点検・お手入れの後は、ガス元栓を開いて、運転スイッチを「入」にして給湯栓を開き、器具が正常 に作動していることを確認してください。

万一、異常な燃焼・臭気・異常音を感じられたときは、使用を中止し、ガス元栓を閉めてお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス支社へご連絡ください。

●定期点検のおすすめ

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年)回程度の定期点検をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ふろがまが古くなると熱交換器やバーナにサビやスス、 ほこり等がつまったりします。また取り付け場所により バーナに「くも」が集をはることがあります。このような



場合不完全燃焼を起すことがあり、ときどきご使用中に異常(異常音、排気に不快な臭い、目にしみる等)がないか確認してください。 異常に気づかれた場合は、使用を中止し、ガスの元栓を閉めてお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社へご連絡ください。

で使用中に、ふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちに使用を中止され、十分な点検をしてください。

(鱼一主篇图 , 一篇图)

	現 象										
原 岔	温度表示が点灯しない	「▲」表示が点灯しない	(メーンコントローラ)	給湯栓を開けても湯が出ない	使用中に水になる	高温の湯が出ない	低温の湯が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	自動スイッチを「入」にしても、自動運転しない	ふろの沸きがおそい	処重方法
電源ブラグがはすれて いる	•	•	•	•					•		プラグをコンセント 差し込む
ガス元栓の開き不十分						•					ガス元栓を全開にす
給水元栓の開き不十分		4		~	4		,	4	Æ.		給水元栓を全開にす
配管内に空気が残って いる		•			,				۵		点火操作を繰り返す
水ストレーナの詰まり		*		4.	e		,.	4.	4		詰まりを除去する
断水している				•					4		給湯使用をいった人 止する
凍結している		,		•					4		解凍するまで使用を 止する
停 電	•	•	•	•	•				•	•	再通電するまで待ち
風呂コントローラの優 先スイッチの「入」「切」 が、適切でない。			•			•	•				風呂コントローラの 先スイッチの「入」「 を正しく戻し、給減 度切替スイッチで必 の温度に設定する。

処置方法や原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス安社へご連絡ください。

OKモニターについて

この器臭には、不具合が生じたときにその原因をOKモニターで知らせる機能があります。 下表のOKモニターの表示に応じた処置を行なってください。

表示	原	因	処 藿 方 法		
80 :	給湯を連続90分以上選	転したためです。	・ 給湯栓を「閉」にして再度「開」にしてくだっさい。		
200	ふろの沸き上げを連続 ためです。	190分以上運転した	追いだきスイッチ(または自動スイッチ)を 押しなおしてください。		
432	浴そうからお湯があふ	れているためです。	! 自動スイッチを「切」にして水位設定を低く ! して再度「入」にしてください。		
032	浴そうの栓をしている	いためです。	自動スイッチを「切」にして浴そうの水を抜		
888	浴そうに(水)があると です。	き停電したため	き、栓をしっかり閉めで再展「入」にしてく ださい。		
III	給湯側の点火エラーカ	生じたためです。	ガス元栓が全開であることを確認後、給湯栓		
121	給湯側の回路に異常力	おきたためです。	を「閉」にして再度「開」にしてください。 :		
1.12	ふろ側の点火エラーカ	生じたためです。	ガス元権が全関であることを確認後、追いだ きスイッチ(または自動スイッチ)を押しなお してください。		
722	ふろ側の回路に異常か	おきたためです。			

上記以外の表示かでる場合は、運転スイッチを「切」にして再操作してください。

DKモニタースイッチを約2秒以上押すと、過去のエラーコードを呼び出せます。

(表示部:例) ふろ側に異常(給湯側は1) ホラーエラーコード表示

●安全装置の種類とその働き

立消え安全装置

●メーンパーナの炎が消えたときは、安全装置が働いてガスを自動的にストップします。

過圧防止安全装置

●器具内の水圧が異常に上昇したときに作動し、器具内の圧力を下げて、器具の損傷を防止します。

給湯空だき安全装置(バイメタル式)

● 万一、メーンバーナの火が消えすに、湯温が異常温度上昇したときは、ガスを自動的にストップし ます。この安全装置は自動復帰しません。

ふろ空だき安全装置(バイメタル式)

● 万一、メーンバーナの火が消えずにふろかまを空だきしたときは、熱交換器の温度上昇を感知して、 ふろの沸き上げ、追いだきを自動的にストップします。 この安全経費は自動復帰しません。

過熱防止装置(温度ヒューズ)

○万一、器具が異常温度上昇したときは、ガスを自動的にストップします。 この安全装置は自動復帰しません。

漏電安全装置

■ 器具内の電気回路に異常がおこり、漏電などの危険が生じますと、電気を自動的に停止します。
この安全装置は自動復帰しません。

凍結防止装置

■器具内の水が凍結するのを防止する装置です。外気温が口で近くになると、給湯側は電気ヒーターによる自動保温、ふろ側はポンプ目動運転を行ないます。

●次のような場合は故障ではありません。

現象	鋭明				
寒い日に排気口から湯気がでる。	排気ガスの水分が水蒸気に変わるためであり異 常ではありません。				
給湯停止後もファンの回転音がする。	再使用時の点火をより早くするため約5分間は 回転しています。				
お湯が白くなる。	水の中の空気が分離して気ほうとなるためです。				
長時間、給湯を使っていると火が消える。	給湯を90分間連続して使うと自動的に火が消え るようになっています。				
給湯栓を急に止めるとゴツンと音がすることが ある。	水が急に止まるために発生する音です。 (ゆっくり操作してください。)				
自動お湯はりを約40分間、連続して使用すると、 火が消え運転停止する。	浴そうの柱の閉め忘れの時などにはたらきます 「自動お湯はりを約40分間、連続して使用す ると自動的に火が消え運転を停止します。」				
給湯栓を絞ると火が消えて水に変わることがあ る。	器具が点火するに必要な 最低水量 以下になる と消火します。				

保管とアフターサービス

	19	21						
型 5	程 式 名	31-580型 31-581型 31-582型 31-583型 31-584型 31-585型 GJ-2473R-C GJ-2473R-C GJ-2473R-C GJ-2473R-C GJ-2473R-C						
外形寸法		高さ750×幅480×奥行255						
重量	(_kg)	46 47						
消費電力		636(最大燃焼時460・凍結予防ヒータ作動176)						
点火	方 式	連続放電点火方式						
熱交換器	方 式	2缶2木路						
	材質	風呂釜:銅製・湯沸器:銅製						
最低作動水		0.15						
最低作動水量		2.0						
出湯能力		24号~2.5号						
操作	方 法	メーンコントローラ・風呂コントローラによる操作						
湯沸器能	力切替え	無段階						
	ガス	都市ガス用20A(R¾)・LPガス用15A(R½)						
	追いだき	20A(R¾)						
	給 水	20 A (R ¾)						
接続	給 湯	20A(R¾)						
	気泡(エアー)	10A網管(外径 ø 12.7)						
!	オーバーフロー	15A(R½)						
	毫 気	器具本体電源AC100V						
本体とコン	トローラとの	メーンコントローラ…24V低圧用2心ケーブル(別売) 風呂コントローラ24V低圧用2心ケーブル(別売)						
接	統	風呂コントローラ24∨低圧用2心ケーブル(別売)						
		立消え安全装置…フレームロッド式 過熱防止装置…温度ヒューズ(163℃OFF)						
安 全	装 置	風呂空だき安全装置…バイメタル式(95℃OFF) 過圧防止安全装置…スプリング式(15±2.5kg/cml)						
		給湯空だき安全装置…バイメタル式(110℃OFF) 漏電安全装置…定格態度電流(5mA)						
凍 結 防	止装置	凍結予防ヒータ(給湯) ポンプ循環(ふろ)						
		風呂コントローラー式・20Aろう付用継手一式(風呂用)・締付金具1コ・Y端子7コ						
付加	品	メーンコントローラー式・15Aろう付用継手一式(気泡用)・メガネ端子3コ						
		入浴剤1コ・排気トップ一式(31-580~1型はなし)・M5ねじ(31-580型はなし)						
	31-580型	風呂アダプター・フレキ管一式・壁取付金具・M5木ねじ・カールプラグ						
	31-585型	壁取付金具・M5木ねじ・カールプラグ						
		風呂アダプター(ロー付タイプショート型)(4/49-478型 配管カバーセット(4)49-473型						
		- 厚肉浴槽用風呂アダプター(ロー付タイプショート型)(4)49-479型 据置台セット(4)49-472型						
Eu -	W2 C1	風呂アダプター(ユニットバス用ネジタイプ型)(4)49-480型 排気カバー(4)36-935型						
別売	뭐 뭐	コントローラ接続用ケーブル線(2心線)/4/38-132型 軍墜用スリーブ(4/36-050型						
		サブコントローラ(4)36-570型・ハンディホース(4)36-011型・気泡変更アダプター(4)36-012型						
		漏れ検査治具(工事部材)05,06-03,06型・フレキスパイラル管(工事部材)05,02-11-01~06型						
	特注品	■呂アダプター(ロー付タイプショートレ型) A.D.G377-L・房内浴権所見呂アダプター(ロー付タイプショートレ型) A.D.G377-L 40						
日水協認了	可登録番号	A 5331						

ガス(מ	種	類	都市ガス13A用	LPガス用				
型 :	et		名	G J-24T3R-C · G J-24T3T-C · G J-24T3C-C G J-24T3B-C · G J-24T3F-C	6 F-G J-24T3R-C + 6 F-G J-24T3T-C + 6 F-G J-24T3C-C 6 F-G J-24T3B-C + 6 F-6 J-24T3F-C				
最大ガス	慮	呂	釜	12,000	1.0(kg/h)				
消费量	湯	沸	器	45,000	3.75(kg/h)				
(kcal/h)	/h) 同時使用		用	52,000	4.33(kg/h)				
最 大	風	몹	釜	1.2	1.0(kg/h)				
ガス流量	湯	沸	22	4.3	3.75(kg/h)				
(m² / h)	同	時候	馬	5.0	4.33(kg/h)				
出場能力(1/min) 水温十25℃上昇			上昇	(24	1.0)				
(作力大) (水圧1kgf/cd)	水温	+40°€	上昇	15	15.0				

器具本体より第3種接地工事(アース)が必要です。

●長期間使用しない場合

●長期間使用しない場合は次の操作をしてください。

(1)ガス元栓を閉じる。

(2)給水元栓を閉じる。

(3)器具の水抜きを行なう。(水抜き方法は24ページを参照してください。)

(4)電源プラグを抜く。

●アフターサービスのお申し込み

- ●2B--30ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度確認してください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはこ不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店または、もよりの 大阪ガス支社にご連絡ください。なおご連絡いただくときは次のことをお知らせください。

(1)品名 ガス風呂釜

(2)品番 ………… 正面左下部に貼付してあります。

(3)故障・異常の現象 ………(できるだけ詳しく)

(4)お客様名・住所・賞話番号・道順

(N)31-580(U)

大阪ガス株式会社 08

●転居される場合

● ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部屋の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

●保証・補修について

●保証期間中には……

保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。

保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱 説明書とともに大切に保管してください。

保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後10年 配です。